

GUIA Riknature PARKET ÓLEO NATURAL EM PAVIMENTOS INTERIORES

Mr. Rikor recomenda...

Para um bom acabamento ou para a sua renovação, existem cuidados importantes a ter, nomeadamente em relação às fases de:

1ª. LIXAGEM: Em soalhos novos ou muito danificados; em soalhos a recuperar

2ª. ACABAMENTO A ÓLEO

Destacamos alguns pontos importantes:

1ª FASE - A LIXAGEM

A) Preparação da 1ª lixagem

1. Antes de lixar o pavimento de madeira, retire todos os objectos facilmente amovíveis, sejam ferramentas, lixo ou maquinaria em obras novas, sejam sofás, tapetes ou objectos decorativos em divisões a recuperar;
2. O pavimento poderá e deverá ser lixado antes da aplicação da carpintaria, nomeadamente, rodapés e caixilhos de portas. Isole devidamente rodapés e portas, caso se trate de uma recuperação;
3. Remova todos os elementos de fixação metálicos que encontre soltos, como pregos ou parafusos ou introduza a maior profundidade as cabeças com um punção ou uma chave;
4. Limpe o chão com uma vassoura, ou aspire.

B) Tipos de lixagem e sentidos

Antes de começar a lixar, observe os pontos/áreas a seguir para evitar a ocorrência de marcas de excesso de lixagem.

1. O sentido da lixagem depende de cada tipo e do sentido em que foi aplicado o pavimento, para além da principal fonte de luz natural do compartimento, nomeadamente janelas ou envidraçados. A lixagem fundamental (do centro dos compartimentos), deverá ser sempre feita na direcção da fonte de luz;
2. Os pavimentos de madeira devem ser lixados 3 vezes. Na primeira demão use uma lixa de 36, na segunda uma lixa de 60 e na terceira uma lixa de 100;

Cantos: Depois de completar a primeira lixagem com a lixadeira, as margens da superfície e as áreas junto a radiadores, etc., são tratadas de igual forma em termos de lixagem;

3. Mova a lixadeira pelo pavimento usando sempre movimentos circulares e sem usar de força adicional para evitar marcas ou queimaduras;
4. O pó de serradura que ficar no chão deverá ser retirado com um aspirador ou uma vassoura;
5. Nos soalhos muito danificados, lixe totalmente o verniz existente; nos soalhos a recuperar em razoável estado de conservação, lixe profundamente de modo a eliminar todo o brilho do verniz anterior.

C) 2ª Lixagem

1. Coloque uma lixa de 60;
2. Reduza a pressão/força que exerceu anteriormente;
3. Como a pressão da lixa no pavimento é menor, a rapidez será maior;
4. Aumente um pouco a velocidade da lixagem.

Zona Industrial de Cedrim, 3740-023 Sever do Vouga
t: +351 234 561 820(1)
f: +351 234 561 823



D) Betumagem

1. Junte o **Protec Parket TP** ao pó de serradura aproveitado da lixagem anterior (por ex. 300 ml por 50g a 60g de pó de serradura) dentro de um balde. Mexa com um agitador ou uma vara de madeira até que obtenha uma massa/pasta fluida. O resultante será aproximadamente da mesma cor que o chão;
2. Aplique esta pasta usando uma espátula e distribuindo-a uniformemente. Remova qualquer excesso de material para minimizar o tempo e esforço necessários da lixagem seguinte;
3. Assim que a massa se tornar "mais sólida" e naturalmente mais difícil de trabalhar, use uma espátula para a retirar do chão e colocar no balde. Junte novamente um pouco de **Protec Parket TP** e aproximadamente 10% de pó de serradura original. Mexa bem até que a massa fique novamente mais líquida e continue a betumar o pavimento;
4. Aplique da mesma forma toda a área do chão até que esteja bem uniforme. Se houver juntas mais largas ainda não preenchidas, repita o processo nessas áreas. Se houver juntas muito largas (com mais de 1mm), com todo o cuidado, retire um pouco de pavimento extra ou alguma peça de um dos lados da divisão, corte o material necessário para preencher a fenda. A zona onde retirou o remate será mais tarde coberta pelo rodapé;
5. Deixe o chão secar o tempo indicado na embalagem do **Protec Parket TP**.

E) 3ª Lixagem

1. Depois do **Protec Parket TP** ter enrijecido, pode então começar a terceira lixagem com a lixadeira. Para esta lixagem recomenda-se a lixa de 100;
2. Reduza, se possível, a pressão exercida na lixagem anterior, dado tratar-se de uma lixa mais fina;
3. Durante esta fase existe um aumento de velocidade de trabalho.

2ª FASE – ACABAMENTO A ÓLEO

A) Acabamento a óleo

Em alternativa ao envernizamento, pode optar pela aplicação de **PROTEC NATURE PARKET**.

B) Primeira aplicação de óleo

1. Depois de completar a última lixagem, aspire toda a superfície;
2. Assegure-se de que a operação de colocação de **PROTEC NATURE PARKET** é feita com uma temperatura normal (uniforme), e de que existe uma adequada ventilação;
3. Aplique uma camada uniforme de **PROTEC NATURE PARKET** com um rolo adequado. Comece a trabalhar no lado da incidência da luz e dirija-se para o lado distante da luz. Trabalhe em espaços de aproximadamente um metro de largura;
4. Aplique o **PROTEC NATURE PARKET** com o rolo primeiramente em ângulos rectos à incidência da luz e subsequentemente trabalhe paralelamente à luz;
5. Permita que o chão seque, mas deverá remover com um pano todos os excessos de **PROTEC NATURE PARKET** que não se tenham entranhado na madeira. Em nenhuma ocasião se deverá andar sobre o chão durante este período de secagem, e a superfície deverá ser protegida do pó ou de partículas de lixo.

C) Segunda aplicação de óleo

1. Depois de deixar o chão secar por um período suficiente de tempo, a segunda demão deverá ser aplicada. O procedimento e as quantidades são as mesmas que as da primeira aplicação.

Nota: No final da aplicação, todos os utensílios e panos que não sejam lavados de imediato, ou antes de serem colocados no lixo, devem ser mergulhados em recipiente com água. Quando exposto ao sol/calor, o óleo natural pode tornar-se auto-inflamável.

